Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV/ VCR		TV/ Radi o /
	DVD		+ Shi f t + 2
	PR+		CH+ / Page+
	1		1
	2		2
	3		3
	PR-		CH- / Page-
	4		4
	5		5
	6		6
	Vol +		Vol +
	7		7
	8		8
	9		9
	Vol -		Vol -
	0/ AV		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0/ AV		AV / I nput / RDS
	I nf o		I nf o / Angl e
	Set up / Menu		Set up / OPT /
	Set up / Menu		Menu / Home
	Mut e		Mut e / Di mmer
	Up		Up
	Lef t		Lef t
	Ent er / [≡]		OK
	Ent er / [≡]		Text / Got o
	Ri ght		Ri ght
	DVD Menu		D. Menu / Top
	Down		Down
	Cancel / [≡♦]		Exi t / Cancel / Cl ear
	<<		<< / Tune-
	Pl ay		Pl ay / Sl ow
	>>		>> / Tune+
	TRK/ Ski p- / I <<		I << / Pr eset -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TRK/Skip-/>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec/Otr	Rec / Rec Mode
Time Rec	Shift + Sleep / Timer
Index/[≡☻]/[≡□]	Smart / List
II>	Shift + Pause / Step /
Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Repeat	Shift + TV/Radio / Program
Jump/[≡+] / SP/LP	Picture / Format
Angle/00:00:00	Shift + Info / Angle
Subtitle/Zero	Subtitle / EQ
Zoom/[≡?]	Zoom / Size
Title/ATR	Sound / Title
Return	Back / Return
Play Mode/P→P	Display / Media
Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	Audio / Lang I/II
Eject	Shift + Eject / Surround
Open/Close	Eject / Surround