Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY/INFO	Display / Inf	DISPLAY INFO	Info
Q-PLAY/TV/RADI	Q-Play / TV/Radi	SEARCH TV/R	TV/R
Q-PLAY/TV/RADI	Q-Play / TV/Radi	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
P/N/EPG	P/N / EPG	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH/TTX	Search / TTX	REPEAT TEXT	Text
SEARCH/TTX	Search / TTX	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PBC/LIST	PBC / List	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
STOP	Stop	■	Stop
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	❚❚	Pause
PREV	Red / Prev	A	Red
PREV	Red / Prev	⏮	I<<
NEXT	Green / Next	B	Green
NEXT	Green / Next	⏭	>>I
REW	Yellow / REW	C	Yellow
REW	Yellow / REW	<<	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / FF	Blue
Blue / FF	>>
Setup	Options
Return	Back
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Title / Pg Up	Shift + Ch +
Title / Pg Up	Media
Menu / Pg Dn	Menu
Menu / Pg Dn	Shift + Ch -
Zoom / PVR	Shift + Eject
Rec / Repeat	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec / Repeat	Shift + Text
A-B / FAV	Pre Ch
Exit / Slow	Exit
Video	Shift + AV
Exit / Slow	Shift + >>
Step	Shift + Pause
DVD / DVB	AV
Mute	Mute