Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Aspect		Shift + Picture / Format
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Audio / Nicam		Audio / Lang I/II
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Source		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	CH +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media	PVR Menu	D.Menu / Top
CH -	CH- / Page-	Media	Shift + Display / Media
TXT	Text / Goto	I<<	I<< / Preset-
Index	Setup / OPT /	>>I	>>I / Preset+
Hold	Shift + Stop /	<<	<< / Tune-
Mix	Shift + Text /	>>	>> / Tune+
Subpage	Eject / Surround		
Reveal / Subtitl	Subtitle / EQ		
Size	Zoom / Size		
Rec / Goto /	Rec / Rec Mode		
EPG	Guide / EPG / -/--		
List	Smart / List		
TV / Radio	TV/Radio /		
FAV	Fav / Marker / PC		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Shift + Play /		
Stop	Stop / Hold		