Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	PR+	CH+ / Page+
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Down	Down
3	3	Right	Right
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Left	Left
6	6	Vol -	Vol -
7	7	TV/TX	Text / Goto
8	8	PP	Fav / Marker / PC
9	9	16:9	Setup / OPT /
0	0	Red	Red / Netflix / Search
-/--	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
Swap	Back / Return	Violet	Display / Media
OK	OK	[ ] Smart Contro	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
♪ Smart Controls	Sound / Title		
MIX/)))·((	Audio / Lang I/II		
P100	Sleep / Timer		
SUB	Subtitle / EQ		
Update	Zoom / Size		
Hold	Stop / Hold		
Doub	Eject / Surround		
REV	TV/Radio /		