Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TV/RADIO ZOOM+	<<< / Zoom+	TUNE-	<< / Tune-
SUBTITLE ZOOM-	>>> / Zoom-	TUNE+	>> / Tune+
LAN/AUDIO	Lan/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE ZOOM-	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV/RADIO ZOOM+	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
V+	V+	+ VOL	Vol +
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
CH+	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	V-	VOL −	Vol -
GAME	Game	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ZOOM	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
LAN/AUDIO	Green/ Lan/ Audi	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PLAY/PAUSE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	A1	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
	A2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
	A3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		
	A4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
	B1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5		
	B2	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
	B3	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
	B4	SHIFT + USB 8	Shift + 8		