Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround
Power	Power
DV/USB	Shift + 8
HDD	Shift + 7
DVD	Shift + 2
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Add/Clear	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Goto	Text / Goto
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Navigation	Smart / List
Left / Replay	Left
Select	OK
Right / Skip	Right
Timer	Sleep / Timer
Down	Down
Return / P-P	Back / Return
Timeshift	Picture / Format
Rec / OTR	Rec / Rec Mode
Rec To	Shift + Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause / Step	Pause / Step / Freeze
Slow / Sort	Shift + Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REV	Rev	TUNE-	<< / Tune-		
PREV	Prev	PRESET-	I << / Preset-		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
FWD	Fwd	TUNE+	>> / Tune+		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PS/IS	PS/IS	ANGLE INFO	Info / Angle		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		