Mandis shop

Pal com DSL 2100 CI

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
PAUSE	Pause		Pause
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SWAP	Swap	RETURN BACK	Back
LIST	List	DISC NAV LIST	List
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH	Ch +
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
–	Left / Vol -		Left
–	Left / Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
+	Right / Vol +		Right
+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0

https://remotes.de/Pal-com/1678522-ersatzfernbedienung-fur-Pal-com-FOX27.htm