Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input TV		TV/Radio /
	Input Av		AV / Input / RDS
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[+]/Aspect		Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Link Vieta		Smart / List
	Option		Setup / OPT /
	Direct Tv Rec		Shift + Rec / Rec Mode
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	i		Info / Angle
	0/VCR		0
	0/VCR		Shift + 4
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +	Play DVD	Play / Slow
CH-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
[≡] / Text	Text / Goto		
[≡♦] / STTL	Subtitle / EQ		
[≡i] / Index	Display / Media		
[≡+] / Hold	Shift + Stop /		
Power DVD	Shift + Power		
Rec DVD	Rec / Rec Mode		
Programme Down	Shift + CH- /		
Programme Up	Shift + CH+ /		
<</ I << DVD	<< / Tune-		
<</ I << DVD	I << / Preset-		
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+		
>>/ >>I DVD	>> / Tune+		
Stop DVD	Stop / Hold		
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
Rec DVD	Rec / Rec Mode
Programme Down	CH- / Page-
Programme Up	CH+ / Page+
I << DVD	I << / Preset-
I << DVD	<< / Tune-
>>I DVD	>>I / Preset+
>>I DVD	>> / Tune+
Stop DVD	Stop / Hold
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze
Play DVD	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power		
Rec VCR	Rec / Rec Mode		
Programme Down	CH- / Page-		
Programme Up	CH+ / Page+		
<<| << VCR	|<< / Preset-		
<<| << VCR	<< / Tune-		
>>| >>| VCR	>> / Tune+		
>>| >>| VCR	>>| / Preset+		
Stop VCR	Stop / Hold		
Pause/Step VCR	Pause / Step / Freeze		
Play VCR	Play / Slow		