| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | SD Card | | Display / Media |
| | Input TV | | TV/Radio / |
| | Input AV | | AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | [+]/Aspect | | Picture / Format |
| | N | | Sound / Title |
| | Direct Rec TV | | Shift + Rec / Rec Mode |
| | i | | Info / Angle |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Viera Tools | | D.Menu / Top |
| | Viera Link | | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Option | | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| | Return | | Back / Return |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Text | | Text / Goto |
| | [≡♦]/STTL | | Subtitle / EQ |
| | [≡i]/Index | | Eject / Surround |
| | [≡+]/Hold | | Shift + Stop / |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2abc | 2 | 2 | 2 |
| 3def | 3 | 3 | 3 |
| 4ghi | 4 | 4 | 4 |
| 5jkl | 5 | 5 | 5 |
| 6mno | 6 | 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 7pqrs | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8tuv | 8 | USB 8 | 8 |
| 9wxyz | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Recall / Last View | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| ^ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| - | Vol - | VOL - | Vol - |
| v | PR- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Power Down | SHIFT + | Shift + Power |
| v | PR- Down | SHIFT + CH PAGE - | Shift + CH- / |
| ^ | PR+ Down | SHIFT + + CH PAGE | Shift + CH+ / |
| | <<< / << | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >>> / >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | II >/ Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |