Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Tv	VOL	Vol +
CH	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
DRIVE SELECT	Select Drive	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INPUT AV	AV Input Tv	SHIFT +	Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL	Vol -
CH	CH- Tv	SHIFT +	Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
PAGE CH	CH/Page+	CH	CH+ / Page+
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
CH	CH/Page-	CH	CH- / Page-
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
RADIO/TV	Radio/Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause/Pause Live	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play	SLOW	Play / Slow
STATUS	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO MENU	Video Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
◁II/Left			Left
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
▷II/Right			Right
FUNCTION MENU	Function Menu	HOME MENU	Menu / Home
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG/CHECK	Prog/Check	SURROUND	Eject / Surround
CHAPTER	Chapter	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIME SLIP	Time Slip	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DELETE	Delete	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MANUAL -10s	Manual Skip -10s	SHIFT + ◁	Shift + Left
AL SKIP +60s	Manual Skip +60s	SHIFT + ▷	Shift + Right