Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
iPod	Eject iPod	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CD	Eject CD	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PLAY	Timer/Play	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DEL	Del	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PLAY MODE	Play Mode	LIST SMART	Smart / List
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD►/II	Play/Pause CD	SLOW ▶	Play / Slow
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
⏮/◀◀	<</I <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
iPod►/II	Play/Pause iPo	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶▶/▶▶I	>>/ >>I	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
RE-MASTER	Re-Master	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
D.BASS	D.Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
iPod MENU	iPod Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Preset EQ	Subtitle / EQ		
Up	Up		
Bass/Treble	Sound / Title		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Display/Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
Display/Dimmer	Display / Media		
Down	Down		
Surround	Shift + Eject / Surround		
Auto Off	Shift + Power		
Tune Mode	Text / Goto		
FM Mode	Setup / OPT /		
Input Level	AV / Input / RDS		