# Mandis shop

## Panasonic TNQ 2638

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | 2 | 2 |
| Mute | Mute / Dimmer | 3 | 3 |
| Stop | Stop / Hold | 4 | 4 |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | 5 | 5 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 6 | 6 |
| Menu Up | Up | 7 | 7 |
| Menu Left | Left | 8 | 8 |
| OK Enter | OK | 9 | 9 |
| Menu Right | Right | Guide -/-- 1. | Guide / EPG / -/-- |
| Menu Down | Down | 0/10 | 0 |
| Back | Back / Return | << | Green / APP / Repeat |
| Volume+ | Vol + | Play | Yellow / YouTube / Repeat |
| Chan. Up | CH+ / Page+ | >> | Blue / Prime Video / Random |
| Volume- | Vol - | | |
| Display | Display / Media | | |
| Chan. Down | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |