Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	Pause		Pause
	>I	+ CH	Ch +
	>I		>>I
	I<		I<<
	I<	CH –	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	Play	PLAY MODE	Play
	>I		>>I
	>I	+ CH	Ch +
	I<		I<<
	I<	CH –	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	Pause		Pause
	>I	+ CH	Ch +
	>I		>>I
	I<		I<<
	I<	CH –	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/ Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MODE DIM	DIM/Mode	PICTURE FORMAT	Format
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP TIMER	Timer/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY RDS	RDS/Display	DISPLAY INFO	Info
SYSTEM MENU	System Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLOW	Up/Slow		Up
ZOOM	Down/Zoom		Down
	>>		Right
	>>		>>
	<<		<<
	<<		Left
OK	OK	OK	Ok
DSC	DSC	REPEAT TEXT	Text
LOUD/ DBB	Loud/DBB	TIMER AV	AV
OK	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	Pause		Pause
	>I		>>I
	>I	CH +	Ch +
	I<		I<<
	I<	CH –	Ch -
	Stop		Stop
SURROUND	Surround	ECO 3D	3D
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ANGLE PROG	Prog/Angle	SETTINGS OPT	Options
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide
SUBW VOL	Subw. Vol.	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung