Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tuner	Power
Mute	MUTE
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
Cinema Go	-/-- / EPG
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Play Tuner/Phono/Cabl	Play
Stop Tuner/Phono/Cabl e Box	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Loudness	Subt.
Subw. On/Off	VOD
Mode/Virtual	OPT+
Night	WIDE
Surround On/Off	MEDIA
Channel / Rear +	CH +
Channel / Rear -	CH -
Surround Mode	TV/R
Test Tone	EXIT
Sub woofer +	Green (B)
Sub Woofer -	Red (A)
Right Tuner	RIGHT
Up Tuner	UP
Down Tuner	DOWN
Left Tuner	LEFT
OK Tuner	OK
Menu / Guide Tuner	MENU

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i / News/ TA	I NFO		
I < Channel / Track	First		
Channel / Track >I Tuner	Last		
Pause/ FR. D.	Pause		
Tuner	SHIFT + VOD — Shift + VOD		
Phono	SHIFT + MEDIA — Shift + MEDI A		
Power Phono	SHIFT + ⏻ — Shift + Power		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Tv		Power
	TV		Blue (D)
	Mute Tv		MUTE
	1 Tv		1
	2 Tv		2
	3 Tv		3
	4 Tv		4
	5 Tv		5
	6 Tv		6
	7 Tv		7
	8 Tv		8
	9 Tv		9
	0 Tv		0
	Menu/Guide Tv		MENU
	OK Tv		OK
	Up Tv		UP
	Down Tv		DOWN

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right Tv		RIGHT
	Left Tv		LEFT
	Vol + Tv/CD		VOL +
	Vol - Tv/CD		VOL -
	Play Tv		Play
	Stop Tv		Stop
	i/News/TA Tv		INFO
	I< Channel/Track		First
	Channel/Track >I		Last
	Power CD	SHIFT +	Shift + Power
	CD		Yellow (C)
	Mute CD	SHIFT +	Shift + MUTE
	1 CD	SHIFT +	Shift + 1
	2 CD	SHIFT +	Shift + 2
	3 CD	SHIFT +	Shift + 3
	4 CD	SHIFT +	Shift + 4
	5 CD	SHIFT +	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 CD	SHIFT + 6 MNO Shift + 6		
7 CD	SHIFT + 7 PQRS Shift + 7		
8 CD	SHIFT + 8 TUV Shift + 8		
9 CD	SHIFT + 9 WXYZ Shift + 9		
0 CD	SHIFT + 0 Shift + 0		
Up CD	SHIFT + ▲ Shift + UP		
Down CD	SHIFT + ▼ Shift + DOWN		
Right CD	SHIFT + ▶ Shift + RIGHT		
Left CD	SHIFT + ◀ Shift + LEFT		
i / News/ TA CD	SHIFT + INFO Shift + INFO		
Stop CD	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Play CD	❚❚ Pause		
I < CD	◀◀ Rewind		
>I CD	▶▶ Fast Forward		
Pause/ FR. D. CD	SHIFT + ❚❚ Shift + Pause		
: >/ Cancel CD	EXIT EXIT		
Disc/ DVD CD	VOD VOD		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power SAT	Power
SAT	Yellow (C)
1 SAT	1
2 SAT	2
3 SAT	3
4 SAT	4
5 SAT	5
6 SAT	6
7 SAT	7
8 SAT	8
9 SAT	9
0 SAT	0
Mute SAT	MUTE
Vol + SAT/DVD	VOL +
Vol - SAT/DVD	VOL -
Play SAT	Play
Stop SAT	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i/News/TA SAT	INFO
Menu/Guide	MENU
OK SAT	OK
Up SAT	UP
Down SAT	DOWN
Right SAT	RIGHT
Left SAT	LEFT
I < Channel/Track SAT	First
Channel/Track >I SAT	Last
: >/ Cancel SAT	EXIT
T·C/Index SAT	BACK
Power DVD	SHIFT + Shift + Power
DVD	Blue (D)
1 DVD	SHIFT + Shift + 1
2 DVD	SHIFT + Shift + 2
3 DVD	SHIFT + Shift + 3
4 DVD	SHIFT + Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5 DVD	SHIFT + 5 JKL	Shift + 5	DVD DISC	Disc DVD	VOD	VOD
6	6 DVD	SHIFT + 6 MNO	Shift + 6	REC AUDIO	Audio DVD		Audio
7	7 DVD	SHIFT + 7 PQRS	Shift + 7	CANCEL	:>/ Cancel DVD	SHIFT + EXIT	Shift + EXIT
8	8 DVD	SHIFT + 8 TUV	Shift + 8	FR.D.	Pause/ FR. D.	SHIFT +	Shift + Pause
9	9 DVD	SHIFT + 9 WXYZ	Shift + 9	INDEX T-C	T· C/ Index DVD	SHIFT + BACK	Shift + BACK
0	0 DVD	SHIFT + 0	Shift + 0				
GUIDE MENU	Menu/ Guide	SHIFT + MENU	Shift + MENU				
OK	OK DVD	SHIFT + OK	Shift + OK				
	Up DVD	SHIFT + ▲	Shift + UP				
	Down DVD	SHIFT + ▼	Shift + DOWN				
	Right DVD	SHIFT + ▶	Shift + RIGHT				
	Left DVD	SHIFT + ◀	Shift + LEFT				
▶	Play DVD		Pause				
■	Stop DVD	SHIFT + ■	Shift + Stop				
i NEWS/TA	i / News/ TA DVD	SHIFT + INFO	Shift + INFO				
CHANNE	I < Channel / Track DVD	◀◀	Rewind				
L/TRACK	Channel / Track >I DVD	▶▶	Fast Forward				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VCR	Power
VCR	Yellow (C)
Mute VCR	MUTE
1 VCR	1
2 VCR	2
3 VCR	3
4 VCR	4
5 VCR	5
6 VCR	6
7 VCR	7
8 VCR	8
9 VCR	9
0 VCR	0
Menu/Guide	MENU
Up VCR	UP
OK VCR	OK
Down VCR	DOWN

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right VCR	RIGHT
Left VCR	LEFT
Vol + VCR	VOL +
Vol - VCR	VOL -
Play VCR	Play
Stop VCR	Stop
I < Channel / Track VCR	First
Channel / Track >I VCR	Last
Rec VCR	Rec
: >/ Cancel VCR	EXIT
Pause/ FR. D VCR	Pause
T· C/ Index VCR	BACK
Power	SHIFT + Shift + Power
CDR/ Tape	Blue (D)
1 CDR/ Tape	SHIFT + Shift + 1
2 CDR/ Tape	SHIFT + Shift + 2
3 CDR/ Tape	SHIFT + Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4 CDR/Tape	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 CDR/Tape	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 CDR/Tape	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 CDR/Tape	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 CDR/Tape	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 CDR/Tape	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 CDR/Tape	SHIFT + 0	Shift + 0
	Up CDR/Tape	SHIFT + ▲	Shift + UP
	Down CDR/Tape	SHIFT + ▼	Shift + DOWN
	Right CDR/Tape	SHIFT + ▶	Shift + RIGHT
	Left CDR/Tape	SHIFT + ◀	Shift + LEFT
NEWS/TA	i/News/TA	INFO	INFO
CHANNEL	I< Channel/Track CDR/Tape	◀◀	Rewind
L/TRACK	Channel/Track >I CDR/Tape	▶▶	Fast Forward
REC AUDIO	Rec CDR/Tape	WIDE	WIDE
CANCEL	:>/Cancel	SHIFT + EXIT	Shift + EXIT
FR.D.	Pause/FR.D. CDR/Tape	SHIFT + II	Shift + Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD DISC	Disc CDR/Tape	VOD	VOD