Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power CD	Power
OK/Play/Pause CD	Ok
CD	Red
I<< CD	Left
>>I CD	Right
Stop/Menu CD	Down
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Album/Preset Up	Ch +
Album/Preset Down CD	Ch -
Info CD	Info
Sound	Dual
Prog/Scan CD	Options
Sleep/Timer	Smart
Clock	AV
Dim	Subt

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mode	Media
Bluetooth/Pairin	Green
Power Bluetooth/Pairin	Shift + Power
Info Bluetooth/Pairin	Shift + Info
OK/Play/Pause Bluetooth/Pairin	Play
>>I Bluetooth/Pairin	>>
<< Bluetooth/Pairin	<<
Stop/Menu Bluetooth/Pairin	Stop
Album/Preset Up Bluetooth/Pairin	Shift + Ch +
Album/Preset Bluetooth/Pairin	Shift + Ch -
DAB/FM	Yellow
Power DAB/FM	1
Prog/Scan	Shift + Options
Info DAB/FM	Back
OK/Play/Pause DAB/FM	Pause
Stop/Menu	Shift + Stop
>>I DAB/FM	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << DAB/FM	I <<
Preset/Album Up DAB/FM	6
Preset/Album Down DAB/FM	9
USB/Audio In	Blue
Power USB/Audio	2
Prog/Scan USB/Audio In	Text
Stop/Menu USB/Audio In	Menu
I << USB/Audio In	4
>>I USB/Audio In	5
OK/Play/Pause USB/Audio In	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung