Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUDIO SOURCE	Sour ce/ Audi o	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
SURR	Sur r	+ CH	Ch +
AUDIO SYNC	Audi o Sync	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Lef t / <<	◀	Lef t
▶	Ri ght / >>	▶	Ri ght
BACK	Back	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
▶II	Pl ay/ Pause	PLAY MODE ▶	Pl ay
■	St op	■	St op
I◀	I <	I<<	I <<
▶I	>I	>>I	>>I
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
⏏	Ej ect	ZOOM ⏏	Ej ect
RADIO	Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
USB	USB	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep

Philips 996510031828

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Disc	D. Menu		
Subtitle	Subt		
Angle	Exit		
Repeat/Program	+ Shift + Options		
Repeat A-B	+ Shift + Play		
Create	Format		
[<>]/Screen FI	3D		