Mandis shop

# Philips 996510044074

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power Dock | | Power |
| OK ▶II | OK/Play/Pause | OK | Ok |
| ▶▶ | >> Dock | ▶ | Right |
| ◀◀ | << Dock | ◀ | Left |
| I< | I < Dock | ▼ | Down |
| ▶I | >I Dock | ▲ | Up |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol - | VOL – | Vol - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MENU | Menu Dock | TOP MENU MENU | Menu |
| DOCK | Dock | D | Blue |
| DBB | DBB | + CH | Ch + |
| DSC | DSC | CH – | Ch - |
| ALM 1 | Alm 1 | 1 | 1 |
| ALM 2 | Alm 2 | 2 | 2 |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SET TIME PROG | Prog/Set Time | DISPLAY INFO | Info |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| BRIGHTNESS REP ALM | REP ALM/Bright. | REPEAT TEXT | Text |
| TUNER | Tuner | A | Red |
| POWER | Power Tuner | SHIFT + | Shift + Power |
| ▶I | >I Tuner | ▶▶I | >>I |
| I< | I < Tuner | I◀◀ | I << |
| ◀◀ | << Tuner | ◀◀ | << |
| ▶▶ | >> Tuner | ▶▶ | >> |
| MENU | Menu Tuner | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| MP3 LINK | MP3 Link | APP MEDIA | Media |
| POWER | Power MP3 Link | -/-- GUIDE | Guide |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://remotes.de/Philips/1394329-Ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510044074.htm