Mandis shop

Philips 996510059073

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUX	AUX	1	1
USB	USB	2	2
COAX	COAX	3	3
AUDIO-IN	Audio In	4	4
Bluetooth	Bluetooth	5	5
OPTICAL	Optical	6	6
BASS +	Bass+		Up
BASS −	Bass-		Down
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
TREBLE +	Treble+	CH +	Ch +
TREBLE −	Treble-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
SURR	Surr	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung