Mandis shop

REMCON1491

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close		Eject
	Input		AV
	Display		Info
	Repeat		Text
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<		I<<
	>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Fast Search		Smart
	Program		Sleep
	Rec		Rec
	CD Sync		Media
	Finalize		Exit
	Track Incr		Back

https://remotecontrols.de/Philips/1364-376-ersatzfernbedienung-fur-Philips-REMCON1491.htm