Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Mute	MUTE
Play	Play		
Pause	Pause		
I <<	First		
>>I	Last		
Stop	Stop		
)(	EXIT		
Back	BACK		
Album/Preset	CH +		
Album/Preset	CH -		
Vol +	VOL +		
Vol -	VOL -		
Display	INFO		
Prog	MENU		
Sleep/Timer	VOD		
Clock/Scan	-/-- / EPG		
Sound	Audio		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog	MENU
Play	Play		
Pause	Pause		
>>I	Last		
I <<	First		
Stop	Stop		
) (	EXIT		
Back	BACK		
Vol +	VOL +		
Vol -	VOL -		
Sound	Audio		
Album/Preset	CH +		
Album/Preset	CH -		
Mute	MUTE		
Display	INFO		
Sleep/Timer	VOD		
Clock/Scan	-/-- / EPG		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Clock/Scan	-/-- / EPG
Play	Play		
Pause	Pause		
>>I	Last		
I <<	First		
Stop	Stop		
)(	EXIT		
Back	BACK		
Album/Preset	CH +		
Album/Preset	CH -		
Vol +	VOL +		
Vol -	VOL -		
Sound	Audio		
Mute	MUTE		
Display	INFO		
Prog	MENU		
Sleep/Timer	VOD		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Cl ock/ Scan	-/-- / EPG
Pl ay	Pl ay		
Pause	Pause		
I <<	Fi rst		
>>I	Last		
St op	St op		
) (	EXI T		
Back	BACK		
Vol +	VOL +		
Vol -	VOL -		
Sound	Audi o		
Mut e	MUTE		
Al bum/ Pr eset	CH +		
Al bum/ Pr eset	CH -		
Di spl ay	I NFO		
Pr og	MENU		
Sl eep/ Ti mer	VOD		