Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Home	Smart
Info	Info
Back	Back
Options	Options
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
>>	>>
<<	<<
Eject	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <	I <<
>I	>>I
Play	Play
Pause Live Tv	Pause
Rec	Rec
Stop	Stop
Tv Vol +	Vol +
Tv Vol -	Vol -
Timer/Guide	Guide
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
LIVE TV	Live Tv	REPEAT TEXT	Text		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
USB	USB	TIMER AV	AV		
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		