Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold	Blue	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	Options	Shift + Setup / OPT / Tools
Play	Play / Slow	Options	D.Menu / Top
>>	>> / Tune+	Left	Left
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	OK	OK
Setup	Setup / OPT /	Right	Right
[<>]/Format	Picture / Format	Back	Back / Return
Sources	AV / Input / RDS	Down	Down
Home	Menu / Home	List	Smart / List
Tv/Exit	Display / Media	Vol +	Vol +
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Tv/Exit	Shift + 1	PR+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green	Green / APP / Repeat	PR-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0	0	0
Text	Text / Goto		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung