Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Ambilight	Display / Media
List	Smart / List
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Voice	Audio / Lang I/II
Top Pics	Picture / Format
Sources	AV / Input / RDS
[·:]	D.Menu / Top
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
Up	Up
Options	Setup / OPT /
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung