Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
[ ]]/Folders	Display / Media
Netflix	Shift + Red / Netflix /
☼	D.Menu / Top
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	TV/Radio /
*/Top Picks	Fav / Marker / PC
Sources	AV / Input / RDS
[.:]	Smart / List
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Home	Menu / Home
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		