Mandis shop

Philips 996580000939

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUX	AUX	TIMER AV	AV
Bluetooth	Bluetooth	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO IN	Audio In	SOUND DUAL	Dual
COAX	Coax	DISC NAV LIST	List
OPTICAL	Optical	TOP MENU MENU	Menu
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<		I<<
	>I		>>I
USB	USB	SEARCH TV/R	TV/R
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ BASS	Bass+		Up
BASS –	Bass-		Down
+ TREBLE	Treble+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TREBLE –	Treble-	CH –	Ch -
SURR ON	Surr On		Right
SURR OFF	Surr Off		Left