| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Home | Smart |
| Disc/Pop-Up Menu | Menu |
| Radio | TV/R |
| Source | AV |
| Top Menu | Shift + Menu |
| Back | Back |
| Options | Options |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| I< | I<< |
| >I | >>I |
| Stop/Eject | Stop |
| Play | Play |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause | Pause |
| << | << |
| >> | >> |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute |
| Smart Tv | Shift + Smart |
| III | D. Menu |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |