Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Right	Right
Tv/Video	TV/R
VCR	Guide
DVD	Pre Ch
Source	AV
Options	Options
USB	Smart
Select	D. Menu
Clear	Exit
Disc	Media
Setup	Menu
Back	Back
Info	Info
Up	Up
Down	Down
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok
<</REW	<<
>>/FFW	>>
Play	Play
Pause	Pause
I</Prev	I <<
>I/Next	>>I
Rec	Rec
Stop	Stop
Tv Vol +	Vol +
Tv Vol -	Vol -
Dubbing/Direct	Text
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shi f t + Rec		
TIMER	Ti mer	SHIFT + TIMER AV	Shi f t + AV		
EDIT	Edi t	PICTURE FORMAT	For mat		
SHOWVIEW	Showvi ew	ECO 3D	3D		