Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Tv		Power
	Av Tv	TIMER AV	AV
MENU	Menu Tv	TOP MENU MENU	Menu
	Up Tv		Up
	Down Tv		Down
	Left Tv		Left
	Right Tv		Right
OK	Ok Tv	OK	Ok
INFO	Info Tv	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit Tv	CLEAR EXIT	Exit
	Red Tv	A	Red
	Green Tv	B	Green
	Yellow Tv	C	Yellow
	Blue Tv	D	Blue
+ VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Mute Tv	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P•P	Back Tv	RETURN BACK	Back
+ CH	Ch+ Tv	+ CH	Ch +
CH −	Ch- Tv	CH −	Ch -
▼P[≡]	▼P[≡] Tv		I <<
▲P[ ]	▲P[ ] Tv		>>I
	<< Tv		<<
	>> Tv		>>
	Stop Tv		Stop
	Play Tv	PLAY MODE	Play
1	1 Tv	1	1
2	2 Tv	2	2
3	3 Tv	3	3
4	4 Tv	4	4
5	5 Tv	5	5
6	6 Tv	6	6
7	7 Tv	7	7
8	8 Tv	8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 Tv	9
0 Tv	0
Text Tv	Text
#Help Tv	Pre Ch
▼P [≡] Tv2	Shift + I<<
▲P [ ] Tv2	Shift + >>I
Rec Tv2	Shift + Rec
Play Tv2	Shift + Play
Av Tv2	Shift + AV
<< Tv2	Shift + <<
>> Tv2	Shift + >>
Power Tv2	Shift + Power
Guide Tv2	Shift + Guide
Menu Tv2	Shift + Menu
Up Tv2	Shift + Up
Left Tv2	Shift + Left
Right Tv2	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tv2	Shift + Down
Ok Tv2	Shift + Ok
Info Tv2	Shift + Info
Green Tv2	Shift + Green
Red Tv2	Shift + Red
Exit Tv2	Shift + Exit
Yellow Tv2	Shift + Yellow
Blue Tv2	Shift + Blue
Back Tv2	Shift + Back
Ch+ Tv2	Shift + Ch +
Ch- Tv2	Shift + Ch -
Stop Tv2	Shift + Stop
Pause Tv2	Shift + Pause
1 Tv2	Shift + 1
2 Tv2	Shift + 2
3 Tv2	Shift + 3
4 Tv2	Shift + 4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5 Tv2	SHIFT + 5	Shift + 5		
6	6 Tv2	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tv2	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tv2	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tv2	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tv2	SHIFT + 0	Shift + 0		
* TXT	Text Tv2	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
# HELP	#Help Tv2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVD	Power
AV DVD/DVR	AV
Guide DVD/DVR	Guide
Menu DVD/DVR	Menu
Info DVD/DVR	Info
Exit DVD/DVR	Exit
Up DVD/DVR	Up
Down DVD/DVR	Down
Left DVD/DVR	Left
Right DVD/DVR	Right
Ok DVD/DVR	Ok
Red DVD/DVR	Red
Green DVD/DVR	Green
Yellow	Yellow
Blue DVD/DVR	Blue
Vol + DVD/DVR	Vol +
Vol - DVD/DVR	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute DVD/DVR	Mute
Back DVD/DVR	Back
Ch+ DVD/DVR	Ch +
▼P[≡] DVD/DVR	I <<
Ch- DVD/DVR	Ch -
▲P[ ] DVD/DVR	>>I
<< DVD/DVR	<<
>> DVD/DVR	>>
Play DVD/DVR	Play
Pause DVD/DVR	Pause
Stop DVD/DVR	Stop
Rec DVD/DVR	Rec
1 DVD/DVR	1
2 DVD/DVR	2
3 DVD/DVR	3
4 DVD/DVR	4
5 DVD/DVR	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6 6 DVD/DVR	6 6		
7 7 DVD/DVR	7 7		
8 8 DVD/DVR	8 8		
9 9 DVD/DVR	9 9		
0 0 DVD/DVR	0 0		
* TXT Text DVD/DVR	REPEAT TEXT Text		
# HELP #Help DVD/DVR	FAV PRE-CH Pre Ch		
Power DVR	SHIFT + Power Shift + Power		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Menu	Menu
Gui de	Gui de
AV SAT/ CABLE	AV
Up SAT/ CABLE	Up
Down	Down
Left SAT/ CABLE	Left
Ri ght	Ri ght
Ok SAT/ CABLE	Ok
I nf o SAT/ CABLE	I nf o
Exi t SAT/ CABLE	Exi t
Red SAT/ CABLE	Red
Gr een	Gr een
Yel l ow SAT/ CABLE	Yel l ow
Bl ue SAT/ CABLE	Bl ue
Vol +	Vol +
Vol - SAT/ CABLE	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mut e	Mut e
Back	Back
Ch+ SAT/ CABLE	Ch +
Ch- SAT/ CABLE	Ch -
<< SAT/ CABLE	<<
>> SAT/ CABLE	>>
St op SAT/ CABLE	St op
Rec SAT/ CABLE	Rec
Pl ay SAT/ CABLE	Pl ay
Pause	Pause
1 SAT/ CABLE	1
2 SAT/ CABLE	2
3 SAT/ CABLE	3
4 SAT/ CABLE	4
5 SAT/ CABLE	5
6 SAT/ CABLE	6
7 SAT/ CABLE	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 SAT/CABLE	8	8
9	9 SAT/CABLE	9	9
0	0 SAT/CABLE	0	0
# HELP	#Help	FAV PRE-CH	Pre Ch
* TXT	Text SAT/CABLE	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power DVBT	Power
Gui de DVBT	Gui de
Menu DVBT	Menu
Up DVBT	Up
Down DVBT	Down
Left DVBT	Left
Ri ght DVBT	Ri ght
Ok DVBT	Ok
I nf o DVBT	I nf o
Red DVBT	Red
Gr een DVBT	Gr een
Yel l ow DVBT	Yel l ow
Bl ue DVBT	Bl ue
Vol + DVBT	Vol +
Vol - DVBT	Vol -
Mut e DVBT	Mut e
Back DVBT	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ch+ DVBT	Ch +
Ch- DVBT	Ch -
Pause DVBT	Pause
1 DVBT	1
2 DVBT	2
3 DVBT	3
4 DVBT	4
5 DVBT	5
6 DVBT	6
7 DVBT	7
8 DVBT	8
9 DVBT	9
0 DVBT	0
Power VCR	Shi f t + Power
Av VCR	AV
<< VCR	<<
Stop VCR	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>> VCR	>>
Play VCR	Play
Rec VCR	Rec
Pause VCR	Shift + Pause
Guide VCR	Shift + Guide
Menu VCR	Shift + Menu
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down
Left VCR	Shift + Left
Right VCR	Shift + Right
Ok VCR	Shift + Ok
Info VCR	Shift + Info
Exit VCR	Exit
Red VCR	Shift + Red
Green VCR	Shift + Green
Yellow VCR	Shift + Yellow
Blue VCR	Shift + Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back VCR	Shift + Back
Ch+ VCR	Shift + Ch +
Ch- VCR	Shift + Ch -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9
0 VCR	Shift + 0
Text VCR	Text
#Help VCR	Pre Ch