| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power Tuner | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 Tuner | 1 | 1 |
| 2 | 2 Tuner | 2 | 2 |
| 3 | 3 Tuner | 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | 4 | 4 |
| 5 | 5 Tuner | 5 | 5 |
| 6 | 6 Tuner | 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | 7 | 7 |
| 8 | 8 Tuner | 8 | 8 |
| 9 | 9 Tuner | 9 | 9 |
| 0 | 0 Tuner | 0 | 0 |
| CINEMA GO | Cinema Go | GUIDE | Guide |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| - | Vol - | VOL - | Vol - |
| | Play Tuner/Phono/Cable Box | PLAY MODE | Play |
| | Stop Tuner/Phono/Cable Box | | Stop |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| LOUDNESS | Loudness | AD SUBT | Subt |
| SUBW. ON/OFF | Subw. On/Off | HOME SMART | Smart |
| VIRTUAL MODE | Mode/Virtual | SETTINGS OPT | Options |
| NIGHT | Night | ECO 3D | 3D |
| SURROUND ON/OFF | Surround On/Off | APP MEDIA | Media |
| REAR + | Channel/Rear+ | + CH | Ch + |
| - CHANNEL | Channel/Rear- | CH - | Ch - |
| SURROUND MODE | Surround Mode | SEARCH TV/R | TV/R |
| TEST TONE | Test Tone | CLEAR EXIT | Exit |
| + SUB WOOFER | Sub woofer+ | B | Green |
| SUB WOOFER - | Sub Woofer- | A | Red |
| | Right Tuner | | Right |
| | Up Tuner | | Up |
| | Down Tuner | | Down |
| | Left Tuner | | Left |
| OK | OK Tuner | OK | Ok |
| GUIDE MENU | Menu / Guide | TOP MENU MENU | Menu |

Tuner

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| i / News/ TA | I nf o | | |
| I < Channel / Track | I << | | |
| Channel / Track >I Tuner | >>I | | |
| Pause/ FR. D. | Pause | | |
| Tuner | Shi f t + Smart | | |
| Phono | Shi f t + Medi a | | |
| Power Phono | Shi f t + Power | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power Tv | | Power |
| | TV | | Blue |
| | Mute Tv | | Mute |
| | 1 Tv | | 1 |
| | 2 Tv | | 2 |
| | 3 Tv | | 3 |
| | 4 Tv | | 4 |
| | 5 Tv | | 5 |
| | 6 Tv | | 6 |
| | 7 Tv | | 7 |
| | 8 Tv | | 8 |
| | 9 Tv | | 9 |
| | 0 Tv | | 0 |
| | Menu/Guide Tv | | Menu |
| | OK Tv | | Ok |
| | Up Tv | | Up |
| | Down Tv | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right Tv | | Right |
| | Left Tv | | Left |
| | Vol + Tv/CD | | Vol + |
| | Vol - Tv/CD | | Vol - |
| | Play Tv | | Play |
| | Stop Tv | | Stop |
| | i/News/TA Tv | | Info |
| | I< Channel/Track | | I<< |
| | Channel/Track >I | | >>I |
| | Power CD | | Shift + Power |
| | CD | | Yellow |
| | Mute CD | | Shift + Mute |
| | 1 CD | | Shift + 1 |
| | 2 CD | | Shift + 2 |
| | 3 CD | | Shift + 3 |
| | 4 CD | | Shift + 4 |
| | 5 CD | | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 CD | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | |
| 7 | 7 CD | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | |
| 8 | 8 CD | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | |
| 9 | 9 CD | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | |
| 0 | 0 CD | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | |
| | Up CD | SHIFT + | Shift + Up | | |
| | Down CD | SHIFT + | Shift + Down | | |
| | Right CD | SHIFT + | Shift + Right | | |
| | Left CD | SHIFT + | Shift + Left | | |
| i NEWS/TA | i / News/TA CD | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info | | |
| | Stop CD | SHIFT + | Shift + Stop | | |
| | Play CD | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play | | |
| CHANNE | I< CD | << | << | | |
| L/TRACK | >I CD | >> | >> | | |
| FR.D. | Pause/FR. D. CD | | Pause | | |
| CANCEL | :>/Cancel CD | CLEAR EXIT | Exit | | |
| DVD DISC | Disc/DVD CD | HOME SMART | Smart | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power SAT | | Power |
| | SAT | C | Yellow |
| 1 | 1 SAT | 1 | 1 |
| 2 | 2 SAT | 2 | 2 |
| 3 | 3 SAT | 3 | 3 |
| 4 | 4 SAT | 4 | 4 |
| 5 | 5 SAT | 5 | 5 |
| 6 | 6 SAT | 6 | 6 |
| 7 | 7 SAT | 7 | 7 |
| 8 | 8 SAT | 8 | 8 |
| 9 | 9 SAT | 9 | 9 |
| 0 | 0 SAT | 0 | 0 |
| MUTE | Mute SAT | MUTE | Mute |
| | Vol + SAT/DVD | VOL + | Vol + |
| | Vol - SAT/DVD | VOL − | Vol - |
| | Play SAT | PLAY MODE | Play |
| | Stop SAT | | Stop |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| NEWS/TA | i/News/TA SAT | DISPLAY INFO | Info |
| GUIDE MENU | Menu/Guide | TOP MENU MENU | Menu |
| OK | OK SAT | OK | Ok |
| | Up SAT | | Up |
| | Down SAT | | Down |
| | Right SAT | | Right |
| | Left SAT | | Left |
| CHANNE | I< Channel/Track SAT | | I<< |
| L/TRACK | Channel/Track >I SAT | | >>I |
| CANCEL | :>/Cancel SAT | CLEAR EXIT | Exit |
| INDEX T·C | T·C/Index SAT | RETURN BACK | Back |
| | Power DVD | SHIFT + | Shift + Power |
| DVD | DVD | D | Blue |
| 1 | 1 DVD | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 DVD | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 DVD | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 DVD | SHIFT + 4 | Shift + 4 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 DVD | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| 6 | 6 DVD | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| 7 | 7 DVD | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| 8 | 8 DVD | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| 9 | 9 DVD | SHIFT + 9 | Shift + 9 |
| 0 | 0 DVD | SHIFT + 0 | Shift + 0 |
| GUIDE MENU | Menu/Guide | SHIFT + TOP MENU | Shift + Menu |
| OK | OK DVD | SHIFT + OK | Shift + Ok |
| | Up DVD | SHIFT + ▲ | Shift + Up |
| | Down DVD | SHIFT + ▼ | Shift + Down |
| | Right DVD | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| | Left DVD | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| | Play DVD | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | Stop DVD | SHIFT + ■ | Shift + Stop |
| NEWS/TA | i/News/TA DVD | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| CHANNEL | I< Channel/Track DVD | << | << |
| TRACK | Channel/Track >I DVD | >> | >> |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVD DISC | Disc DVD | HOME SMART | Smart |
| REC AUDIO | Audio DVD | SOUND DUAL | Dual |
| CANCEL | :>/Cancel DVD | SHIFT + CLEAR EXIT | Shift + Exit |
| FR.D. | Pause/FR.D. | II | Pause |
| INDEX T·C | T·C/Index DVD | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power VCR | | Power |
| | VCR | | Yellow |
| | Mute VCR | | Mute |
| | 1 VCR | | 1 |
| | 2 VCR | | 2 |
| | 3 VCR | | 3 |
| | 4 VCR | | 4 |
| | 5 VCR | | 5 |
| | 6 VCR | | 6 |
| | 7 VCR | | 7 |
| | 8 VCR | | 8 |
| | 9 VCR | | 9 |
| | 0 VCR | | 0 |
| | Menu/Guide | | Menu |
| | Up VCR | | Up |
| | OK VCR | | Ok |
| | Down VCR | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right VCR | | Right |
| | Left VCR | | Left |
| | Vol + VCR | | Vol + |
| | Vol - VCR | | Vol - |
| | Play VCR | | Play |
| | Stop VCR | | Stop |
| | I< Channel/Track VCR | | I<< |
| | Channel/Track >I VCR | | >>I |
| | Rec VCR | | Rec |
| | :>/Cancel VCR | | Exit |
| | Pause/FR.D VCR | | Pause |
| | T·C/Index VCR | | Back |
| | Power | | Shift + Power |
| | CDR/Tape | | Blue |
| | 1 CDR/Tape | | Shift + 1 |
| | 2 CDR/Tape | | Shift + 2 |
| | 3 CDR/Tape | | Shift + 3 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 4 CDR/Tape | SHIFT + 4 — Shift + 4 | DVD DISC Disc CDR/Tape | HOME SMART Smart |
| 5 CDR/Tape | SHIFT + 5 — Shift + 5 | | |
| 6 CDR/Tape | SHIFT + 6 — Shift + 6 | | |
| 7 CDR/Tape | SHIFT + 7 — Shift + 7 | | |
| 8 CDR/Tape | SHIFT + 8 — Shift + 8 | | |
| 9 CDR/Tape | SHIFT + 9 — Shift + 9 | | |
| 0 CDR/Tape | SHIFT + 0 — Shift + 0 | | |
| Up CDR/Tape | SHIFT + ▲ — Shift + Up | | |
| Down CDR/Tape | SHIFT + ▼ — Shift + Down | | |
| Right CDR/Tape | SHIFT + ▶ — Shift + Right | | |
| Left CDR/Tape | SHIFT + ◀ — Shift + Left | | |
| i/News/TA | DISPLAY INFO — Info | | |
| I< Channel/Track CDR/Tape | SHIFT + I<< — Shift + I<< | | |
| Channel/Track >I CDR/Tape | SHIFT + >>I — Shift + >>I | | |
| Rec CDR/Tape | SHIFT + REC MODE — Shift + Rec | | |
| :>/Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit | | |
| Pause/F.R.D. CDR/Tape | SHIFT + II — Shift + Pause | | |