Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Fav	Fav / Marker / PC
AV	AV / Input / RDS
[1 | 2]	Picture / Format
White / Option	Smart / List
Menu / Browse	Menu / Home
Teletext	Text / Goto
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
P -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung