| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby - On | | Power |
| | TV / DVD | TIMER AV | AV |
| EDIT | Edit | SEARCH TV/R | TV/R |
| SELECT | Select | DISPLAY INFO | Info |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| | Up | | Up |
| CH- | Down | | Down |
| CH- | CH- | CH – | Ch - |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| DISC MENU | Menu Disc | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| SYSTEM MENU | Menu System | TOP MENU MENU | Menu |
| TIMER | Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| T/C | T/C | -/-- GUIDE | Guide |
| BROWSER | Browser | HOME SMART | Smart |
| TUNER | Tuner | AD SUBT | Subt |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 |
| GHI 4 | 4 | 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | 5 | 5 |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 |
| PQRS 7 | 7 | 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOP | Stop | | Stop |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| TV VOL | Tv Vol- | VOL − | Vol - |
| TV VOL | Tv Vol+ | + VOL | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby - On | | Power |
| | TV / DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Up | | Up |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH − | Ch - |
| | Down | | Down |
| | OK | OK | Ok |
| | Menu System | TOP MENU MENU | Menu |
| | Timer | PROG SLEEP | Sleep |
| | T/C | -/-- GUIDE | Guide |
| | Tuner | AD SUBT | Subt |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | Return | RETURN BACK | Back |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | Tv Vol- | VOL − | Vol - |
| | Tv Vol+ | + VOL | Vol + |