Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	I <<	I << / Preset-
Open/Close	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Repeat	Green / APP / Repeat	Pause	Pause / Step / Freeze
Angle	Info / Angle	>>I	>>I / Preset+
Zoom	Zoom / Size	USB	Shift + 8
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Menu Disc	Menu / Home	Vol +	Vol +
Display	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	CH+	CH+ / Page+
Left	Left	Vol -	Vol -
<<	<< / Tune-	CH-	CH- / Page-
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
Title/Return	Sound / Title	4	4
Down	Down	5	5
Setup	Setup / OPT / Tools	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO/ CREATE MP3	Audio/Create MP3	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		