Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Vol +	Vol +
Home	Menu / Home	Pause	Pause / Step / Freeze
[I]	Info / Angle	Vol -	Vol -
Up	Up	Yellow/Dock for iPod	Yellow / YouTube / Repeat
I<	I<< / Preset-	Blue/Audio Source	Blue / Prime Video / Random
Left	Left	Red/Disc	Red / Netflix / Search
OK	OK	Green/Radio	Green / APP / Repeat
Right	Right	1	1
>I	>>I / Preset+	2	2
Down	Down	3	3
Back	Back / Return	4	4
[*]	AV / Input / RDS	5	5
III	Setup / OPT /	6	6
Play	Play / Slow	7	7
<<	<< / Tune-	8	8
>>	>> / Tune+	9	9
Stop	Stop / Hold	Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0.@	0	HDMI - SAT 0	0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung