Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Subt. List	Subt	Back	Back
Sleep Timer	Sleep	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Menu audio	Dual
Info	Info	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8		
9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH		
Red	A		
Green	B		
Yellow	C		
Blue	D		
Audio+	SHIFT + SOUND DUAL		
AV 2	SHIFT + TIMER AV		