Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby / On	Power	Up	Up
Search	Red / Netflix / Search	System Menu	Menu / Home
Display	Display / Media	Left	Left
Repeat	Green / APP / Repeat	OK	OK
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
>>I	>>I / Preset+	Stop	Stop / Hold
Subtitle	Subtitle / EQ	Play	Play / Slow
Zoom	Zoom / Size	Pause	Pause / Step / Freeze
Angle	Info / Angle	Marker	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-	1	1
Return	Back / Return	2	2
Title	Sound / Title	3	3
Clear	Exit / Cancel / Clear	4	4
DVD	Shift + 2	5	5
DVD	AV / Input / RDS	6	6
Disc Menu	D.Menu / Top Menu	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby / On		Power
	Search		Red / Netflix / Search
	Display		Display / Media
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	VCR		Shift + 4
	VCR		AV / Input / RDS
	TV / VCR		Smart / List
	Up		Up
	System Menu		Menu / Home
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	<<		<< / Tune-
	Down		Down
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Marker		Fav / Marker / PC
	Rec		Rec / Rec Mode
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0