Mandis shop

Philips RC2802

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Pop-Up Menu/Disc Menu	Menu / Home
Home	Shift + Menu /
Top Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Return	Back / Return
:=	Picture / Format
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop/Eject	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II

https://remotes.de/Philips/1098-637-ersatzfernbedienung-fur-Philips-RC2802-9510646.htm