Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
OK	OK	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY RDS	RDS/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DSC	DSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
OK	OK	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY RDS	RDS/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DSC	DSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Preset/Album	Up
Preset/Album	Down
>>I	>>I / Preset+
I <<	I << / Preset-
OK	OK
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Menu	Menu / Home
RDS/Display	Display / Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Prog/Clock Set	Setup / OPT /
Repeat/Shuffle	Green / APP / Repeat
Sleep/Timer	Sleep / Timer
DSC	Picture / Format
DBB	D.Menu / Top

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET/ALBUM	Preset/Album		Up
	Preset/Album		Down
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
OK	OK	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Stop	HOLD	Stop / Hold
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY RDS	RDS/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
PROG/ CLOCK SET	Prog/Clock Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
REPEAT/ SHUFFLE	Repeat/Shuffle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SLEEP/ TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DSC	DSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DBB	DBB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top