Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer	Smart Picture	Picture / Format
Power	Power	Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Settings	Setup / OPT /	Audio	Audio / Lang I/II
Screen Swap	Smart / List	Left	Left
Guide	Guide / EPG / -/--	Right	Right
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Down	Down
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	P-	CH- / Page-
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Smart Sound	Sound / Title	Blue	Blue / Prime Video / Random
0	0	Text / OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK Text / OK	GOTO TEXT Text / Goto		
Timer / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Hold	HOLD Stop / Hold		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Reveal	SLOW Play / Slow		
OSD Index / OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
Format	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
P<P	RETURN BACK Back / Return		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Power		Power
	Screen Swap	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SMART	Smart Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
0	0	HDMI - SAT 0	0
SMART	Smart Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
OK	OK	OK	OK
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I-II	I - II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Format	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	SLEEP / Sleep / Timer	Up	Up
Power	Power	Audio	AUDIO / Audio / Lang I/II
Screen Swap	SMART / Smart / List	Left	Left
Guide	GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--	Right	Right
1	1 / 1	Vol +	VOL + / Vol +
2	2 / 2	Down	Down
3	3 / 3	P+	CH + / CH+ / Page+
4	4 / 4	Vol -	VOL - / Vol -
5	5 / 5	Mute	MUTE / Mute / Dimmer
6	6 / 6	P-	CH - / CH- / Page-
7	7 / 7	Rec	REC MODE / Rec / Rec Mode
8	8 / 8	<<	TUNE- / << / Tune-
9	9 / 9	Stop	HOLD / Stop / Hold
Smart Sound	SOUND / Sound / Title	Play	SLOW / Play / Slow
0	0 / 0	OK	OK / OK
Smart Picture	PICTURE / Picture / Format	Timer	SHIFT + SLEEP / Shift + Sleep / Timer
Menu	MENU / Menu / Home	>>	TUNE+ / >> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
Format	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		