Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VEC		0			
Power		Power			
Mute		Mute / Dimmer			
<<		<< / Tune-			
>>		>> / Tune+			
I <		I << / Preset-			
>I		>>I / Preset+			
Sleep		Sleep / Timer			
Inc. Surr.		Info / Angle			
Vol +		Vol +			
Vol -		Vol -			
CD Direct 1		1			
CD Direct 2		2			
CD Direct 3		3			
DSC		Guide / EPG / -/--			
DBB		Fav / Marker / PC			
DIM		Shift + Mute / Dimmer			

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VEC	0
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <	I << / Preset-
>I	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
Inc. Surr.	Info / Angle
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CD Direct 1	1
CD Direct 2	2
CD Direct 3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DSC	Guide / EPG / -/--
DBB	Fav / Marker / PC
Repeat	Green / APP / Repeat
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
DIM	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VEC	0	DSC	Guide / EPG / -/--
Power	Power	DBB	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<	I<< / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
Sleep	Sleep / Timer		
Inc. Surr.	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
CD Direct 1	1		
CD Direct 2	2		
CD Direct 3	3		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
VEC	0		
Mute	Mute / Dimmer		
Sleep	Sleep / Timer		
Inc. Surr.	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
CD Direct 1	1		
CD Direct 2	2		
CD Direct 3	3		
DSC	Guide / EPG / -/--		
DBB	Fav / Marker / PC		
DIM	Shift + Mute / Dimmer		