Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
ambilight	Smart / List
prime video	Shift + Blue / Prime
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
:::	Setup / OPT /
Sources	AV / Input / RDS
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
←	Back / Return
Smart	Display / Media
Home	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
+	Fav / Marker / PC
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Tv Guide/List	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Got o		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
✲	☼	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		