Mandis shop

RC 9050

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[<<]	PRESET-	I << / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	[>>]	PRESET+	>>I / Preset+
	Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
0	0	HDMI-SAT 0	0
↔	[ ]↔	FORMAT PICTURE	Picture / Format
000	[000]	OK	OK
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

https://remotecontrols.de/Philips/10825-859-ersatzfernbedienung-fur-Philips-AV5562.htm