Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
INFO	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT 5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	[II]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ P	Pr+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV/DTV	Tv/DTV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P −	Pr-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Up		Up
HOME MENU	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red/Rec	Red / Netflix / Search		
Green/Pause	Green / APP / Repeat		
Yellow/Stop	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Play	Blue / Prime Video / Random		
[...]	Subtitle / EQ		
[≡?]	<< / Tune-		
[≡i]	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
HDMI Control	Smart / List		
I-II	Audio / Lang I/II		
[>I <]	Pause / Step / Freeze		
Size [<>]	Zoom / Size		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT 5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
HOME MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EPG	DVD Top	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG	DVD Top	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	I <<	PRESET-	I << / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
HDMI CONTROL	HDMI Control	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
INFO	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT 5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
+ P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+	Vol +	+ VOL	Vol +
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Vol -	VOL –	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
HOME MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
HOME MENU	DVD Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
EPG	DVD Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HDMI CONTROL	HDMI Control	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT 5	Input 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P +	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
P −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
HDMI CONTROL	HDMI Control	LIST SMART	Smart / List