Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
BD/DVD	BD / DVD	DVD 2	2
CBL/SAT	CBL / SAT	HDMI - SAT 0	0
GAME	Game	VIDEO 4	4
NET	NET	TAPE 5	5
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
USB	USB	USB 8	8
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TV	TV	TV 1	1
CD	CD	CD - STB 3	3
<	<	CH PAGE –	CH- / Page-
>	>	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV ADJUST	AV Adjust	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
STATUS i	i / Status	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	LIST SMART	Smart / List
SURR	SURR	SURROUND	Eject / Surround
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▶/II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Play / Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶▶I	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
CLEAR	Repeat / Shuffle Clear	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Repeat / Shuffle Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLEAR	Repeat / Shuffle Clear	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+Fav	+ FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media		