Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i+]/Timer	ANGLE INFO	Info / Angle
	[i+]/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	Input 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
	Screen Split	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Screen Swap	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	PIP Swap	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH RETURN	CH Return	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CH ENTER	CH Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol +	+ VOL	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Down	Down		
AV Selection	AV / Input / RDS		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[I+]/[≡♦]	Setup / OPT /		
[<>]	Picture / Format		
[. . .]	Subtitle / EQ		
[≡?]	D. Menu / Top		
[≡i]	Display / Media		
[≡]	Text / Goto		