Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISC 1	Disc 1	◀	Left
DISC 2	Disc 2	▲	Up
DISC 3	Disc 3	▶	Right
CD-R	CD-R	OK	OK
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FADER	Fader	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
10/0	10/0	HDMI-SAT 0	0
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CHECK	Check	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SKIP	Skip	RETURN BACK	Back / Return
SKIP SET	Skip Set	CH PAGE −	CH- / Page-
SKIP CLEAR	Skip Clear	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /