Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SIZE	Play/Pause / Siz	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SIZE	Play/Pause / Siz	SLOW	Play / Slow
SIZE	Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
R.LIST INDEX	R.List / Inde	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Red / <<	TUNE-	<< / Tune-
	Red / <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green / I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Green / I<	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow / >I	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow / >I	PRESET+	>>I / Preset+
	Blue / >>	TUNE+	>> / Tune+
	Blue / >>	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
CHL	CHL	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung