Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Subtitle		Subtitle / EQ
	0		0
	Teletext		Text / Goto
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Recall		Back / Return
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	FAV		Fav / Marker / PC
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Play List		Shift + Play /
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH +		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH -		CH- / Page-
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<	PRESET-	I<< / Preset-		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /		
	Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /		
	TV/Radio / Source	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	TV/Radio / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Resolution	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	✓	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	PIP Swap	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	PIP List	LIST SMART	Smart / List		