Mandis shop

PRIX002

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open Phone		Power
	Close Phone		Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+	CH+	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH-	CH- / Page-
EQ	EQ	EQ	Subtitle / EQ
>>I	>>I	>>I	>>I / Preset+
I<<	I<<	I<<	I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
+	Vol+	+	Vol+
–	Vol-	–	Vol-
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

https://remote-controls.ch/de/Prixton/1066275-96313-ersatzfernbedienung-fur-Prixton-PRIX002.html