Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DTV/RADIO	DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV AUDIO	Tv Audio	SOUND DUAL	Dual
ATV/DTV	ATV/DTV	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
WIDE	Wide	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AVC	AVC	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
PROG	Prog-	CH –	Ch -
LIST	[≡.]/List	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOLD	[≡+] / Hold	SETTINGS OPT	Options
UPDATE	[≡x] / Update	ZOOM	Eject
SUBCODE	[≡o] / Subcode	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
TEXT/MIX	[. ≡] / Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	[≡?] / Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INDEX	[≡i] / Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung