Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	<<	<< / Tune-
TV/ Radio	TV/ Radio /	>>	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search	Auto	Smart / List
Green	Green / APP / Repeat	Stop	Stop / Hold
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	I <<	I << / Preset-
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>I	>>I / Preset+
FAV	Fav / Marker / PC	Menu	Menu / Home
Text	Text / Goto	Up	Up
Hold	Shift + Stop /	Audio	Audio / Lang I/II
Index	Info / Angle	Left	Left
Subtitle	Subtitle / EQ	OK	OK
Size	Zoom / Size	Right	Right
Aspect	Shift + Picture / Format	Sleep	Sleep / Timer
Subpage	Eject / Surround	Down	Down
Media	Shift + Display / Media	Exit	Exit / Cancel / Clear
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	Mute	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH+	CH+	CH+ / Page+		P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL -	Vol -	VOL -		S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
CH-	CH-	CH- / Page-					
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
	Recall	RETURN BACK	Back / Return				
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				